


INSTALLATIONSANVISNING


① Installationsschema




② Installationsmetod



③ Installation av styrenhet



④ Sensor och anslutningsdetaljer



STANDARDKOMPONENT

- 1 Styrenhet (inbyggd doserare)
- 2 Elektrolyscellsats
- 3 Flow Switch
- 4 Tillbehör
- 5 Reläkabel
- 6 Kabel till VS pump



①



②



③



④



⑤

⑥

ÖVRIGA KOMPONENTER

- 1 ORP-sondssats
- 2 pH+Temp-sondssats
- 3 Reservdelar till doserare
- 4 RS485-kabel
- 5 Adaptrar
- 6 Buffertlösning



①



②



③



④



⑤



⑥

KONFIGURATIONSGUIDE

Konfiguration	Styrenhet	Elektrolyscellsats	ORP-sondssats	pH+Temp-sondssats	Doseringsenhet + Reservdelar	Flow Switch	Adaptrar	Tillbehör	Torrkontakt-kabel	RS485-kabel	Kabel till VS pump	Buffertlösning
Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tillval	✓	✓	Tillval	✓	Tillval